

動作確認端末一覧

マジモバのSIMカードはNTTドコモの端末やSIMフリー端末などをご利用頂けます。
下記よりお客様がご利用の端末をご確認ください。

動作確認済みとしている条件は弊社が各端末のAPN設定を行い、通信通話が可能であることを確認したものであり、当社が提供するサービス及びアプリケーション等、全てに対応することを確認したものではありません。予めご了承ください。
動作確認端末であってもOSのアップデートや端末の特別な設定等により動作しなくなる場合がありますのでご注意ください。

5G通信機能を有効にした場合、5G通信がご利用いただけます。
5G通信のご利用には5G通信対応の端末が必要です。

メーカー	端末名	対応SIM	5G通信機能	動作確認バージョン
Apple	iPhone 15 Pro Max SIMフリー版/docomo版/SoftBank版/au版	nanoSIM	○	iOS 17.6.1(21G93)
	iPhone 15 Pro SIMフリー版/docomo版/SoftBank版/au版	nanoSIM	○	iOS 17.6.1(21G93)
	iPhone 15 Plus SIMフリー版/docomo版/SoftBank版/au版	nanoSIM	○	iOS 17.6.1(21G93)
	iPhone 15 SIMフリー版/docomo版/SoftBank版/au版	nanoSIM	○	iOS 17.6.1(21G93)
	iPhone 14 Pro Max SIMフリー版/docomo版/SoftBank版/au版	nanoSIM	○	iOS 17(21A329)
	iPhone 14 Pro SIMフリー版/docomo版/SoftBank版/au版	nanoSIM	○	iOS 17(21A329)
	iPhone 14 Plus SIMフリー版/docomo版/SoftBank版/au版	nanoSIM	○	iOS 17(21A329)
	iPhone 14 SIMフリー版/docomo版/SoftBank版/au版	nanoSIM	○	iOS 17.6.1(21G93)
	iPhone 13 Pro Max SIMフリー版	nanoSIM	○	iOS 17(21A329)
	iPhone 13 Pro Max docomo版/SoftBank版/au版	nanoSIM	○	iOS 15(19A346)
	iPhone 13 mini SIMフリー版	nanoSIM	○	iOS 17.6.1(21G93)
	iPhone 13 mini docomo版/SoftBank版/au版	nanoSIM	○	iOS 15(19A346)
	iPhone 13 Pro SIMフリー版	nanoSIM	○	iOS 17(21A329)
	iPhone 13 Pro docomo版/SoftBank版/au版	nanoSIM	○	iOS 15(19A346)
	iPhone 13 SIMフリー版	nanoSIM	○	iOS 17(21A329)
	iPhone 13 docomo版/SoftBank版/au版	nanoSIM	○	iOS 15(19A346)
	iPhone 12 Pro Max SIMフリー版	nanoSIM	○	iOS 17.6.1(21G93)
	iPhone 12 Pro Max docomo版/SoftBank版/au版	nanoSIM	○	iOS 15(19A346)
	iPhone 12 mini SIMフリー版	nanoSIM	○	iOS 17(21A329)
	iPhone 12 mini docomo版/SoftBank版/au版	nanoSIM	○	iOS 15(19A346)
	iPhone 12 Pro SIMフリー版	nanoSIM	○	iOS 17(21A329)
	iPhone 12 Pro docomo版/SoftBank版/au版	nanoSIM	○	iOS 15(19A346)
	iPhone 12 SIMフリー版	nanoSIM	○	iOS 17(21A329)
	iPhone 12 docomo版/SoftBank版/au版	nanoSIM	○	iOS 15(19A346)
	iPhone SE(第3世代) SIMフリー版	nanoSIM	○	iOS 17.6.1(21G93)
	iPhone SE(第2世代) SIMフリー版	nanoSIM	-	iOS 17.6.1(21G93)
	iPhone SE(第2世代) docomo版/SoftBank版/au版	nanoSIM	-	iOS 15(19A346)
	iPhone 11 Pro Max SIMフリー版	nanoSIM	-	iOS 17(21A329)
	iPhone 11 Pro Max docomo版/SoftBank版/au版	nanoSIM	-	iOS 15(19A346)
	iPhone 11 Pro SIMフリー版	nanoSIM	-	iOS 17.6.1(21G93)
	iPhone 11 Pro docomo版/SoftBank版/au版	nanoSIM	-	iOS 15(19A346)
	iPhone 11 SIMフリー版	nanoSIM	-	iOS 17(21A329)
	iPhone 11 docomo版/SoftBank版/au版	nanoSIM	-	iOS 15(19A346)
	iPhone XR SIMフリー版	nanoSIM	-	iOS 17(21A329)
	iPhone XR docomo版/SoftBank版/au版	nanoSIM	-	iOS 15(19A346)
	iPhone XS Max SIMフリー版	nanoSIM	-	iOS 17.6.1(21G93)
	iPhone XS Max docomo版/SoftBank版/au版	nanoSIM	-	iOS 15(19A346)
	iPhone XS SIMフリー版	nanoSIM	-	iOS 17(21A329)
	iPhone XS docomo版/SoftBank版/au版	nanoSIM	-	iOS 15(19A346)
	iPhone X SIMフリー版	nanoSIM	-	iOS 16(20A362)
	iPhone X docomo版/SoftBank版/au版	nanoSIM	-	iOS 15(19A346)
	iPhone 8 SIMフリー版	nanoSIM	-	iOS 16(20A362)
	iPhone 8 docomo版/SoftBank版/au版	nanoSIM	-	iOS 15(19A346)
	iPhone 8 Plus SIMフリー版	nanoSIM	-	iOS 16.6(20G75)
	iPhone 8 Plus docomo版/SoftBank版/au版	nanoSIM	-	iOS 15(19A346)
	iPhone 7 SIMフリー版	nanoSIM	-	iOS 15.6.1(19G82)
	iPhone 7 docomo版/SoftBank版/au版	nanoSIM	-	iOS 15(19A346)
	iPhone 7 Plus SIMフリー版	nanoSIM	-	iOS 15(19A346)
	iPhone 7 Plus docomo版/SoftBank版/au版	nanoSIM	-	iOS 15(19A346)
	iPhone SE SIMフリー版	nanoSIM	-	iOS 15(19A346)
	iPhone SE docomo版/SoftBank版/au版	nanoSIM	-	iOS 15(19A346)
	iPhone 6s SIMフリー版	nanoSIM	-	iOS 15.6.1(19G82)
iPhone 6s docomo版/SoftBank版/au版	nanoSIM	-	iOS 15(19A346)	
iPhone 6s Plus SIMフリー版	nanoSIM	-	iOS 15(19A346)	
iPhone 6s Plus docomo版/SoftBank版/au版	nanoSIM	-	iOS 15(19A346)	
iPhone 6 SIMフリー版	nanoSIM	-	iOS 12.4.7(16G192)	
iPhone 6 docomo版	nanoSIM	-	iOS 12.0(16A366)	
iPhone 6 Plus SIMフリー版	nanoSIM	-	iOS 12.4.7(16G192)	
iPhone 6 Plus docomo版	nanoSIM	-	iOS 12.0(16A366)	
iPhone 5s SIMフリー版	nanoSIM	-	iOS 12.4.1(16G102)	
iPhone 5s docomo版	nanoSIM	-	iOS 12.0(16A366)	
iPhone 5c SIMフリー版/docomo版	nanoSIM	-	iOS 10.3.3(14G60)	
iPhone 5 SIMフリー版	nanoSIM	-	iOS 10.3.3(14G60)	
iPhone 4s SIMフリー版	microSIM	-	iOS 9.3.5(13G36)	
iPhone 4 SIMフリー版	microSIM	-	iOS 7.1.2(11D257)	
iPhone 3GS SIMフリー版	標準SIM	-	iOS 6.1.6(10B500)	
iPad(第10世代) SIMフリー版	nanoSIM	○	iPadOS 17.6.1(21G93)	

	iPad(第9世代) SIMフリー版	nanoSIM	-	iPadOS 17.6.1(21G93)
	iPad(第8世代) SIMフリー版	nanoSIM	-	iPadOS 17(21A329)
	iPad(第7世代) SIMフリー版	nanoSIM	-	iPadOS 17(21A329)
	iPad(第6世代) SIMフリー版	nanoSIM	-	iPadOS 17(21A329)
	iPad(第6世代) docomo版	nanoSIM	-	iOS 12.0(16A366)
	iPad(第5世代) SIMフリー版	nanoSIM	-	iPadOS 16.1(20B82)
	iPad(第5世代) docomo版	nanoSIM	-	iOS 12.0(16A366)
	iPad(第4世代) SIMフリー版	microSIM	-	iOS 10.3.3(14G60)
	iPad(第3世代) SIMフリー版	microSIM	-	iOS 9.3.5(13G36)
	iPad 2 SIMフリー版	microSIM	-	iOS 9.3.5(13G36)
	iPad SIMフリー版	microSIM	-	※SMSの送受信はできません。
	iPad Air(第5世代) SIMフリー版	nanoSIM	○	iPadOS 17.6.1(21G93)
	iPad Air(第4世代) SIMフリー版	nanoSIM	-	iPadOS 17(21A329)
	iPad Air(第3世代) SIMフリー版	nanoSIM	-	iPadOS 17(21A329)
	iPad Air 2 SIMフリー版	nanoSIM	-	iPadOS 15(19A346)
	iPad Air 2 docomo版	nanoSIM	-	iOS 12.0(16A366)
	iPad Air SIMフリー版	nanoSIM	-	iOS 12.4.1(16G102)
	iPad Air docomo版	nanoSIM	-	iOS 11.4.1(15G77)
	iPad mini(第6世代) SIMフリー版	nanoSIM	○	iPadOS 17.6.1(21G93)
	iPad mini(第5世代) SIMフリー版	nanoSIM	-	iPadOS 17(21A329)
	iPad mini 4 SIMフリー版	nanoSIM	-	iPadOS 15(19A346)
	iPad mini 4 docomo版	nanoSIM	-	iOS 12.0(16A366)
	iPad mini 3 SIMフリー版	nanoSIM	-	iOS 12.4.1(16G102)
	iPad mini 2 SIMフリー版	nanoSIM	-	iOS 12.4.1(16G102)
	iPad mini 2 docomo版	nanoSIM	-	iOS 11.4.1(15G77)
	iPad mini SIMフリー版	nanoSIM	-	iOS 9.3.5(13G36)
	10.5インチiPad Pro SIMフリー版	nanoSIM	-	iPadOS 17(21A329)
	10.5インチiPad Pro docomo版	nanoSIM	-	iOS 12.0(16A366)
	11インチiPad Pro(第4世代) SIMフリー版	nanoSIM	○	iPadOS 17.6.1(21G93)
	11インチiPad Pro(第3世代) SIMフリー版	nanoSIM	○	iPadOS 17.6.1(21G93)
	11インチiPad Pro(第2世代) SIMフリー版	nanoSIM	-	iPadOS 17(21A329)
	11インチiPad Pro SIMフリー版	nanoSIM	-	iPadOS 17(21A329)
	11インチiPad Pro docomo版	nanoSIM	-	iOS 12.1(16B92)
	12.9インチiPad Pro(第6世代) SIMフリー版	nanoSIM	○	iPadOS 17.6.1(21G93)
	12.9インチiPad Pro(第5世代) SIMフリー版	nanoSIM	○	iPadOS 17.6.1(21G93)
	12.9インチiPad Pro(第4世代) SIMフリー版	nanoSIM	-	iPadOS 17(21A329)
	12.9インチiPad Pro(第3世代) SIMフリー版	nanoSIM	-	iPadOS 17(21A329)
	12.9インチiPad Pro(第3世代) docomo版	nanoSIM	-	iOS 12.1(16B92)
	12.9インチiPad Pro(第2世代) SIMフリー版	nanoSIM	-	iPadOS 17(21A329)
	12.9インチiPad Pro(第2世代) docomo版	nanoSIM	-	iOS 12.0(16A366)
	12.9インチiPad Pro SIMフリー版	nanoSIM	-	iPadOS 17(21A329)
	9.7インチiPad Pro SIMフリー版	nanoSIM	-	iPadOS 16.1(20B82)
Acer	Liquid Z530	microSIM	-	Acer_AV0L0_Z530_1.018.00_JPN_CUS1S
AIR-U	AIR-tra1	nanoSIM	-	K5_TSV3.2.000.002.230911
	AIR-2 SIMフリー版	nanoSIM	○	U50_S57_TSV1.0.004.006.220305_103155
	ATab-1	nanoSIM x 2	-	Android 11(RKQ1.210107.001 release-keys)
ALCATEL	SHINE LITE 5080F	nanoSIM	-	6.0-01001 ETWS (緊急地震速報や津波警報) は受信できません。
	IDOL4 6055D	nanoSIM	-	6.0.1-010 01
	ONETOUCH IDOL 3 6045F	microSIM	-	6.0.1-010 01
	ONETOUCH IDOL ULTRA 6033M	microSIM	-	ビルドに「Jelly Bean」の記載がありますが、正しい情報をメーカーに確認中です。
	ONETOUCH IDOL 2 S 6050F	microSIM	-	JLS36C
ANYYOUON	SmartGear49	microSIM	-	ANYYOUON SG49V1.1 20160316
	Zenfone 11 Ultra SIMフリー版	nanoSIM x 2	○	Android 14(UKQ1.231003.002.ZWW_Phone-34.1420.1420.407-0 release-keys)
	ROG Phone 8 SIMフリー版	nanoSIM x 2	○	Android 14(UK.Q1231003.002.WW_Phone-34.1420.1420.316-0 release-keys)
	ROG Phone 8 Pro SIMフリー版	nanoSIM x 2	○	Android 14(UK.Q1231003.002.WW_Phone-34.1420.1420.316-0 release-keys)
	ROG Phone 8 Pro Edition SIMフリー版	nanoSIM x 2	○	Android 14(UK.Q1231003.002.WW_Phone-34.1420.1420.316-0 release-keys)
	Zenfone 10 (ZF10-WH8S256) SIMフリー版	nanoSIM x 2	○	Android 13(TKQ1.220928.001.33.0220.0220.33 release-keys)
	Zenfone 9 (ZF9-BK8S128) SIMフリー版	nanoSIM x 2	○	Android 12(KQ1.220406.001.32.2040)
	Zenfone 8 Flip (ZS672KS) SIMフリー版	nanoSIM x 2	○	Android 11(RKQ1.201022.002.30.11.55.82 release-keys)
	Zenfone 8 (ZS590KS) SIMフリー版	nanoSIM x 2	○	Android 11(RKQ1.201022.002.30.11.51.67 release-keys)
	ROG Phone 7 Ultimate(ROG7U) SIMフリー版	nanoSIM x 2	○	Android 13(TKQ1.220928.001.WW_Phone-33.0820.0810.188-0 release-keys)
	ROG Phone 7(ROG7) SIMフリー版	nanoSIM x 2	○	Android 13(TKQ1.220928.001.WW_Phone-33.0820.0810.188-0 release-keys)
	ROG Phone 6 (ROG6) SIMフリー版	nanoSIM x 2	○	Android 12(SKQ1.220406.001.WW_Phone-32.2810.2208.160-0 release-keys)
	ROG Phone 5 (ZS673KS) SIMフリー版	nanoSIM x 2	○	Android 11(RKQ1.201022.002.WW_Phone-18.0840.2103.26)
	ZenFone 7 Pro (ZS671KS) SIMフリー版	nanoSIM x 2	○	Android 10(QKQ1.200127.002.29.14.53.23_20210119release-keys)
	ZenFone7 (ZS670KS) SIMフリー版	nanoSIM x 2	○	Android 10(QKQ1.200127.002.29.14.53.23_20210119release-keys)
	ROG Phone 3 (ZS661KS) SIMフリー版	nanoSIM x 2	○	Android 10(QKQ1.200419.002.WW_Phone-17.0823.2102.143)
	ROG Phone II (ZS660KL)	nanoSIM x 2	-	Android 9(PKQ1.190414.001.WW_Phone-16.0631.1910.44)
	ZenFone 6 (ZS630KL)	nanoSIM x 2	-	Android 9(PPR2.181005.003.WW_Phone-16.1210.1906.156)
	ZenFone Max Pro (M2) (ZB631KL)	nanoSIM x 2	-	Android 8.1.0(OPM1.WW_Phone-15.2016.1901.186-20190121)
	ZenFone Max (M2) (ZB633KL)	nanoSIM x 2	-	Android 8.1.0(OPM1.WW_Phone-15.2016.1901.154-20190122)
	ZenFone Live (L1) (ZA550KL)	nanoSIM x 2	-	Android 8.0.0
	ROG Phone (ZS600KL)	nanoSIM x 2	-	Android 8.1.0
	ZenFone Max (M1) (ZB555KL)	nanoSIM x 2	-	WW_Phone-15.00.1807.73
	ZenFone 5Z (ZS620KL)	nanoSIM x 2	-	Android 9(PPR1.180610.009.WW_user_90.11.162.58_20190424release-keys)
	ZenFone 5 (ZE620KL)	nanoSIM x 2	-	Android 9(PPR1.180610.009.WW_Phone-16.0615.1903.92)
	ZenFone 5Q (ZC600KL)	nanoSIM x 2	-	Android 9(PPR1.180610.009.WW_Phone-16.0610.1905.79-0)
	ZenFone Max Plus(M1) (ZB570TL)	nanoSIM x 2	-	WW_Phone-14.02.1801.38-20180124
	ZenFone 3 Deluxe (ZS570KL)	nanoSIM / microSIM	-	NRD90M.JP_user_5.15.44.2469_20170614 070010902_201611140003 0020000400001
	ZenFone 4 Max Pro (ZC554KL)	nanoSIM x 2	-	NMF26F.WW_Phone-14.2016.1711.218-20171127071001083_201708140004
	ZenFone 4 Selfie (ZD553KL)	nanoSIM x 2	-	Android 8.1.0(WW_15.0400.1903.508)
	ZenFone 4 Max (ZC520KL)	nanoSIM x 2	-	NMF26F.WW_Phone-14.2016.1712.367-20171225071001011_201705030213

ASUS	ZenFone 4 カスタマイズモデル (ZE554KL)	nanoSIM x 2	-	NMF26F.WW_Phone-14.2016.1712.367-20171225071001011_201705030213
	ZenFone 4 Pro (ZS551KL)	nanoSIM x 2	-	NMF26F.WW_Phone-14.2016.1712.367-20171225071001011_201705030213
	ZenFone 4 (ZE554KL)	nanoSIM x 2	-	NMF26F.WW_Phone-14.2016.1712.367-20171225071001011_201705030213
	ZenFone 4 Selfie Pro (ZD552KL)	nanoSIM x 2	-	NMF26F.WW_Phone-14.2016.1712.367-20171225071001011_201705030213
	ZenFone Live (ZB501KL)	nanoSIM x 2	-	NMF26F.WW_Phone-14.2016.1712.367-20171225071001011_201705030213
	ZenFone AR (ZS571KL)	nanoSIM x 2	-	NMF26F.WW_Phone-14.2016.1712.367-20171225071001011_201705030213
	ZenFone Zoom S (ZE553KL)	nanoSIM x 2	-	NMF26F.WW_Phone-14.2016.1712.367-20171225071001011_201705030213
	ZenFone 3 Max (ZC553KL)	nanoSIM / microSIM	-	NMF26F.WW_Phone-14.2016.1712.367-20171225071001011_201705030213
	ZenFone 3 Max (ZC520TL)	nanoSIM / microSIM	-	MRA58K.JP_Phone-13.1.3.23-20161110 ETWS(緊急地震速報や津波警報)
	ZenFone 3 Laser (ZC551KL)	nanoSIM / microSIM	-	NRD90M.JP_USER_21.40.105.16_20170512070010916_201612020003
	ZenFone 3 Deluxe (ZS550KL)	nanoSIM / microSIM	-	MMB29P.JP_user_10.40.23.39_20160906
	ZenFone 3 (ZE520KL)	nanoSIM / microSIM	-	MMB29P.JP_Phone-13.20.10.52-20160901
	ZenFone Go (ZB551KL)	nanoSIM x 2	-	LMY47V.JP_Phone-13.2.3.44-20160310
	ZenFone Max (ZC550KL)	microSIM x 2	-	MMB29P.JP_Phone-13.8.26.43-20160803 060020723_201603020037
	ZenFone Selfie (ZD551KL)	microSIM x 2	-	LRX22G.JP_user_1.11.40.302_20150819
	ZenFone 2 Laser (ZE500KL)	microSIM x 2	-	MMB29P.JP_Phone-13.10.11.5-20160929
	ZenFone 2 (ZE551ML)	microSIM	-	LRX21V.JP-ASUS_Z00A-2.15.40.8_20150421_6594_user044030427_2015010601090020000400001
	ZenFone 5 LTE (A500KL)	microSIM	-	KOT49H.JP-Phone-11.4.6.68-20140926 044000274_201406050026
	ZenPad 10 (Z301MFL)	microSIM	-	MRD90M.14.0410.1704.13-20170602070011004_201704210017
	ZenPad 8 (Z380KNL)	microSIM	-	MMB29M.JP_P024-V5.7.3-20161011
	ZenPad 10 (Z300CNL)	microSIM	-	JP_V13.8.1.41_20160630
	ZenPad 3 8.0 (Z581KL)	microSIM	-	MMB29M.JP_P008-V3.3.10-20161012
	ZenPad 8.0 (Z380KL)	microSIM	-	JP_V4.0.4_20150714
	ZenPad 10 (Z300CL)	microSIM	-	LRX22C.WW_epad-12.14.4.19-20150706 044030516_201505150118 0110000100001
	MeMO Pad 7 (ME572CL)	microSIM	-	KVT49L.JP_epad-11.8.3.30-20141209release-keys044000309_201407240016
	ASUS Fonepad 7 LTE (ME372CL)	microSIM	-	JSS15Q.JP_FonePad-V3.0.7-20140411 020176_201401140002
	Fonepad Note 6	microSIM	-	JDQ39.JP_fonepad-10.16.1.37-2-20140117000059_201307310000
	Fonepad 7	microSIM	-	JDQ39.JP_epad-V3.2.4-20131016
CP-B43-Ab_20151207
	Nexus 7 (2013)	microSIM	-	MMB29Q
	Fonepad ME371MG	microSIM	-	JZO54K.JP_epad-V3.1.15-20130402
	PadFone 2	microSIM	-	IMM76I.JP_PadFone-9.8.8.65-0
	Nexus 7	microSIM	-	LMY47V動作確認モデル番号: ME370TG
AuBee	elm.	microSIM / 標準SIM	-	CP-B43-Ab_20151207
BLU	GRAND X LTE	nanoSIM x 2	-	NRD90M
	GRAND M	nanoSIM x 2	-	MRA58K
CAT	CAT S41	nanoSIM x 2	-	LTE_D0201121.0_S41_0.028.00
	CAT S60	nanoSIM x 2	-	LTE_D0201121.0_S60_0.034.00
	CAT S40	nanoSIM x 2	-	LTE_D0201121.0_S40_0.029.00
Covia	i-dio Phone CP-VL5A	microSIM	-	CP-VL5A_2016-02-26
	FLEAZ POP CP-L42A	microSIM	-	CP-L42A_20150814
	FleaPhone CP-F03a	microSIM / 標準SIM	-	CP-B450_B03-S02_V02_20140613
FleaPhone CP-D02	標準SIM	-	0502G032_MH011S-T8100PM15E	
Dell	Venue 11 Pro 7140	microSIM	-	Windows 8.1 Pro
	Venue 8 Pro	microSIM	-	Windows 8.1 Pro
	Venue 11 Pro	microSIM	-	Windows 8.1 Pro
Essential	Essential Phone PH-1	nanoSIM	-	Android 10(QP1A.190711.107)
geanee	FXC-5A	microSIM / 標準SIM	-	GEANEE.V1.0.0.7
Google	Google Pixel 9 Pro Fold SIMフリー版	nanoSIM	○	Android 14(AD1A.240905.004)
	Google Pixel 9 Pro SIMフリー版	nanoSIM	○	Android 14(AD1A.240905.004)
	Google Pixel 9 Pro XL SIMフリー版	nanoSIM	○	Android 14(AD1A.240530.047)
	Google Pixel 9 SIMフリー版	nanoSIM	○	Android 14(AD1A.240530.047)
	Google Pixel 8a SIMフリー版	nanoSIM	○	Android 14(UD2A.240505.001)
	Google Pixel 8 Pro SIMフリー版	nanoSIM	○	Android 14(UD1A.230803.041)
	Google Pixel 8 SIMフリー版	nanoSIM	○	Android 14(UD1A.230803.041)
	Google Pixel Fold SIMフリー版	nanoSIM	○	Android 14(UP1A.231005.007.A1)
	Google Pixel 7a SIMフリー版	nanoSIM	○	Android 13(TQ3A.230805.001)
	Google Pixel 7 Pro SIMフリー版	nanoSIM	○	Android 13(TQ3A.230805.001)
	Google Pixel 7 SIMフリー版	nanoSIM	○	Android 14(UP1A.231005.007.A1)
	Google Pixel 6a SIMフリー版	nanoSIM	○	Android 13(TQ3A.230805.001)
	Google Pixel 6 Pro SIMフリー版	nanoSIM	○	Android 13(TQ3A.230805.001)
	Google Pixel 6 SIMフリー版	nanoSIM	○	Android 13(TQ3A.230805.001)
	Google Pixel 5a (5G) SIMフリー版	nanoSIM	○	Android 13(TP1A.220624.014)
	Google Pixel 5 SIMフリー版	nanoSIM	○	Android 12(SPIA.210812.015)
	Google Pixel 4a (5G) SIMフリー版	nanoSIM	○	Android 11(RQ2A.210305.006)
	Google Pixel 4a SIMフリー版	nanoSIM	-	Android 11(RP1A.200720.011)
	Google Pixel 4 XL SIMフリー版	nanoSIM	-	Android 11(RP1A.200720.009)
	Google Pixel 4 SIMフリー版	nanoSIM	-	Android 11(RP1A.200720.009)
Google Pixel 3 docomo版	nanoSIM	-	Android 10(QP1A.190711.020)	
Google Pixel 3 SIMフリー版	nanoSIM	-	Android 10(QP1A.190711.020)	
GREEN HOUSE	GH-UDG-MCLTEC	microSIM	-	11-24
HTC	HTC Desire 22 pro SIMフリー版	nanoSIM x 2	○	Android 12(1.03.454.1)
	HTC U12+	nanoSIM	-	Android 8.0.0(1.21.454.3.10.0.g.CL1041457 release-keys)
	HTC U11	nanoSIM	-	Android 8.0.0(2.53.454.4.9.0.g.CL1028801 release-keys)
	HTC U11 life	nanoSIM	-	Android 8.0.0(2.21.272.4.9.0.g.CL1026055 release-keys)
	Desire EYE	nanoSIM	-	データ通信専用SIMではアンテナビクトが表示されません。
	Desire 626	nanoSIM	-	データ通信専用SIMではアンテナビクトが表示されません。
	Nexus 9	nanoSIM	-	NRD90R
	HUAWEI Mobile WiFi E5785	microSIM	-	10.0.5.1(H180SP4C1332)
	P40 Pro 5G SIMフリー版	nanoSIM x 2	○	Android 12(12.0.0.343(C635E2R2P3)
	P40 lite 5G SIMフリー版	nanoSIM x 2	○	Android 10(10.1.1.229(C635E2R1P1)
	P40 lite E	nanoSIM x 2	-	Android 10(10.1.0.114(C635E2R2P1)

HUAWEI

nova lite 3+	nanoSIM x 2	-	Android 9(9.1.0.336(C635E3R1P1))
nova 5T	nanoSIM x 2	-	Android 9(9.1.0.118(C635E2R1P1))
nova lite 3	nanoSIM x 2	-	Android 9(9.0.1.148(C635E8R1P11))
Mate 20 Pro	nanoSIM x 2	-	Android 9(9.0.0.148(C635E12R1P16))
Mate 20 lite	nanoSIM x 2	-	Android 9(9.0.1.162(SP51C635E1R1P2))
nova 3	nanoSIM x 2	-	Android 9(9.0.0.187(SP53C635E4R1P3))
P30	nanoSIM x 2	-	Android 9(9.1.0.157(C635E4R2P2))
P30 lite	nanoSIM x 2	-	Android 9(9.0.1.130(C635E4R1P5))
P20	nanoSIM x 2	-	EML-L29 8.1.0.121(C635)
P20 lite	nanoSIM x 2	-	Android 9(9.1.0.132(C635E4R1P1))
nova lite 2	nanoSIM x 2	-	FIG-LA1 8.0.0.121(C635)
Mate 10 lite	nanoSIM x 2	-	RNE-L22C635B131
Mate 10 Pro	nanoSIM x 2	-	BLA-L29 8.0.0.115(C635)
honor 9	nanoSIM x 2	-	STF-L09C635B150
honor 8	nanoSIM	-	FRD-L02C635B360
P10 Plus VKY-L29A	nanoSIM x 2	-	VKY-L29C635B136
P10 VTR-L29B	nanoSIM x 2	-	VTR-L29C635B126
P10 lite WAS-L22J	nanoSIM x 2	-	WAS-LX2JC635B170
nova CAN-L12	nanoSIM x 2	-	CAN-L12C635B140
nova lite PRA-LX2	nanoSIM x 2	-	PRA-LX2C635B100
P9 EVA-L09	nanoSIM	-	EVA-L09C635B180
P9 lite VNS-L22	nanoSIM x 2	-	VNS-L22C635B104
GR5 KII-L22	microSIM	-	KII-L22C635B131
Nexus 6P	nanoSIM	-	NRD90U VoLTE/高音質通話は利用できません。
P8lite ALE-L02	nanoSIM / microSIM	-	ALE-L02C635B560
Ascend G620S	microSIM	-	G620S-L02V100R001C635B246
Ascend Mate7	microSIM	-	MT7-J1V100R001C00B126SP09
Ascend P7	microSIM	-	P7-L10V100R001C00B126
Ascend G6	microSIM	-	G6-L22V100R001C635B117
Ascend D2 HW-03E	microSIM	-	4.1..1304221 テザリングはご利用いただけません。
Ascend HW-01E	microSIM	-	4.0..1210111 テザリングはご利用いただけません。
MediaPad M5 Lite 8	nanoSIM	-	Android 9(9.0.1.123(C635E2R1P2))
MediaPad M5 Lite	nanoSIM	-	Android 8.0.0 BAH2-L09 8.0.0.152(C635)
MediaPad M5	nanoSIM	-	Android 8.0.0 SHT-AL09 8.0.0.191(C635)
MediaPad T5	nanoSIM	-	Android 8.0.0 AGS2-L09 8.0.0.157(C635)
MediaPad M3 Lite 10	nanoSIM	-	BAH-L09C229B002
MediaPad M3	nanoSIM	-	BTV-LD09C229B002
dtab Compact d-02H	microSIM	-	16012002 テザリングはご利用いただけません。
MediaPad T1 8.0	microSIM	-	S8-702ujV100R001C380B006
MediaPad 7 X1 7.0	microSIM	-	7D-504LV100R001C229B007
MediaPad M1 8.0	microSIM	-	S8-304LV100R001C229B005
MediaPad 7 Lite	標準SIM	-	S7-931uV100R001C229B002
Mobile WiFi E5577	標準SIM	-	21.325.19.00.1332
Mobile WiFi E5377	標準SIM	-	21.295.03.01.1283
I-O DATA	UD-LT1/EX	標準SIM	2.1.3
	UD-LT1	標準SIM	2.1.3
Lenovo	Lenovo Tab K10	nanoSIM	Android 12(TB-X6C6X_S100057_231103_ROW)
	PHAB2 Pro	nanoSIM x 2	PB2-690M_S200100_170228
	Tab4 8	nanoSIM x 2	TB-8504X_S000004_171018_ROW
	YOGA BOOK	nanoSIM	LenovoYB1-X90L_S010018_170519
	YOGA BOOK with Windows	nanoSIM	Windows 10 「サインイン情報の種類」は「PAP」または「CHAP」を選択してください。
	YOGA Tab 3 8 YT3-850L	microSIM	YT3-850L_S000024_151016_ROW
	YOGA Tab 3 10 YT3-X50L	microSIM	YT3-X50L_S000017_151002_ROW
	YOGA Tablet 2-10 with Windows	microSIM	Windows 8.1 with Bing
	YOGA Tablet 2 8	microSIM	YOGA Tablet 2-830L_S000075_141105
	YOGA Tablet 2 10	microSIM	YOGATablet2-1050L_S000074_141105
	YOGA Tablet 8	microSIM	B6000_A422_000_51_131129_JP_3GDATA
LGエレクトロニクス	LG VELVET L-52A	nanoSIM	○ Android 10(QKQ1.200730.002)
	LG V60 ThinQ 5G L-51A	nanoSIM	○ Android 11(RKQ1.201105.002)
	Nexus 5X	nanoSIM	- OPR4.170623.009
	Nexus 5X docomo版	nanoSIM	- MDA89E
	Disney Mobile on docomo DM-02H	nanoSIM	- MXB48T
	Disney Mobile on docomo DM-01G	nanoSIM	- LRX22G
	G2 mini	microSIM	- KOT491A1405756352
	Nexus 5	microSIM	- MMB29Q
	Nexus 4	microSIM	- LMY48T
	Optimus it L-05E	microSIM	- JDQ39
	Optimus LIFE L-02E	microSIM	- IMM76L
	Optimus G L-01E	microSIM	- IMM76L
	Optimus bright L-07C	標準SIM	- テザリングはご利用いただけません。
	Optimus Vu L-06D	microSIM	- IMM76D
	Optimus it L-05D	microSIM	- テザリングはご利用いただけません。
	PRADA phone by LG L-02D	標準SIM	- テザリングはご利用いただけません。
	Optimus LTE L-01D	標準SIM	- テザリングはご利用いただけません。
	Optimus chat L-04C	標準SIM	- テザリングはご利用いただけません。
	Optimus Pad L-06C	標準SIM	- テザリングはご利用いただけません。
	L-03E	microSIM	- V10a
	L-04D	microSIM	-
	L-09C	標準SIM	-
	L-03D	標準SIM	-
	L-02C	標準SIM	-
	L-05A	標準SIM	-

	L-02A	標準SIM	-	
MAYA SYSTEM	jetfon P6	nanoSIM x 2	-	
	jetfon S1	nanoSIM x 2	-	
Microsoft	Surface Pro 7+ with LTE Advanced	nanoSIM	-	
	Surface Pro X	nanoSIM	-	
	Surface Pro LTE Advanced	nanoSIM	-	
	Surface 3(4G LTE)	nanoSIM	-	
motorola Mobility	motorola edge 50 pro	nanoSIM	○	
	moto g64 5G	nanoSIM	○	
	moto g24	nanoSIM x 2	-	
	motorola edge 40 neo	nanoSIM	○	
	motorola razr 40	nanoSIM	○	
	motorola razr 40 ultra	nanoSIM	○	
	moto g52j 5G II	nanoSIM	○	
	motorola edge 40	nanoSIM	○	
	moto g53j 5G SIMフリー版	nanoSIM	○	
	moto g13	nanoSIM x 2	-	
	moto g32	nanoSIM x 2	-	
	moto e32s	nanoSIM x 2	-	
	moto g52j 5G	nanoSIM	○	
	motorola edge 30 pro	nanoSIM x 2	○	
	moto g31	nanoSIM x 2	-	
	motorola edge 20	nanoSIM x 2	○	
	motorola edge 20 fusion	nanoSIM x 2	○	
	moto g50 5G	nanoSIM x 2	○	
	moto g30	nanoSIM x 2	-	
	moto g10	nanoSIM x 2	-	
	razr 5G SIMフリー版	nanoSIM	○	
	moto e7 power	nanoSIM x 2	-	
	moto e7	nanoSIM x 2	-	
	moto g9 play	nanoSIM x 2	-	
	moto g PRO	nanoSIM x 2	-	
	moto g8 power lite	nanoSIM x 2	-	
	moto e6s	nanoSIM x 2	-	
	moto g8 plus	nanoSIM x 2	-	
	moto g8 power	nanoSIM x 2	-	
	moto g8	nanoSIM x 2	-	
	moto g7 plus	nanoSIM x 2	-	
	moto g7	nanoSIM x 2	-	
	moto g7 power	nanoSIM x 2	-	
	moto z3 play	nanoSIM x 2	-	
	Moto G6 Plus	nanoSIM x 2	-	
	Moto G6	nanoSIM x 2	-	
	Moto E5	nanoSIM x 2	-	
	Moto X4 XT1900-2	nanoSIM x 2	-	
	Moto G5s XT1797	nanoSIM x 2	-	
	Moto G5s Plus XT1805	nanoSIM x 2	-	
	Moto Z2 Play XT1710	nanoSIM x 2	-	
	Moto Z	nanoSIM x 2	-	
	Moto Z Play	nanoSIM x 2	-	
Moto G5 Plus XT1685	nanoSIM x 2	-		
Moto G4 Plus XT1642	microSIM x 2	-		
Moto X Play XT1562	nanoSIM	-		
Moto G XT1550	microSIM	-		
Nexus 6	nanoSIM	-		
NECカシオモバイルコミュニケーションズ	N-07E	標準SIM	-	
	MEDIAS X N-06E	microSIM	-	
	MEDIAS W N-05E	microSIM	-	
	MEDIAS X N-04E	microSIM	-	
	MEDIAS NE-202	microSIM	-	
	MEDIAS U N-02E	microSIM	-	
	Disney Mobile on docomo N-03E	microSIM	-	
	MEDIAS PP N-01D	microSIM	-	
	MEDIAS NEC-102	標準SIM	-	
	MEDIAS X N-07D	microSIM	-	
	MEDIAS ES N-05D	microSIM	-	
	MEDIAS LTE N-04D	microSIM	-	
	MEDIAS WP N-06C	標準SIM	-	
	MEDIAS N-04C	標準SIM	-	
MEDIAS TAB N-06D	microSIM	-		
NEC	LAVIE DIRECT NEXTREME Carbon	nanoSIM	○	
	LAVIE NEXTREME Carbon	nanoSIM	-	
	LAVIE Direct HZ [Hybrid ZERO] PC-GN11S56GA	nanoSIM	-	
	LAVIE Hybrid ZERO PC-HZ330DAS	nanoSIM	-	
	LaVie Tab S	microSIM	-	
NECプラットフォームズ	Aterm MR10LN SW	nanoSIM x 2	-	
	Aterm MP02LN	nanoSIM	-	
	Aterm MP01LN PW	nanoSIM	-	
	Aterm HT100LN SW	nanoSIM	-	
	Aterm MR05LN	nanoSIM	-	
	Aterm MR04LN AB	microSIM	-	
	Aterm MR04LN	microSIM x 2	-	
	Aterm MR03LN AB	microSIM	-	

	Aterm MR03LN	microSIM	-	
	Aterm MR02LN	microSIM	-	
	Aterm MR01LN	標準SIM	-	
NETGEAR	AirCard 785	microSIM	-	
Nextbit Systems	Robin	nanoSIM	-	
Nothing	Nothing Phone (2a) SIMフリー版	nanoSIM x 2	○	
	Nothing Phone (2) SIMフリー版	nanoSIM x 2	○	
	Nothing Phone (1) SIMフリー版	nanoSIM x 2	○	
Nubia	RedMagic 6 SIMフリー版	nanoSIM x 2	○	
OAXIS	myFirst Fone R1s	nanoSIM	-	
	myFirst Fone R1	nanoSIM	-	
OLA	ハローキティフォン FIGURINE KT-01	microSIM	-	
ONKYO	GRANBEAT	nanoSIM x 2	-	
OPPO	Reno11 A SIMフリー版	nanoSIM x 2	○	
	OPPO A79 5G SIMフリー版	nanoSIM x 2	○	
	Reno10 Pro 5G SIMフリー版	nanoSIM x 2	○	
	Reno9 A SIMフリー版	nanoSIM x 2	○	
	OPPO A77 SIMフリー版	nanoSIM x 2	-	
	Reno7 A SIMフリー版	nanoSIM x 2	○	
	OPPO A55s 5G SIMフリー版	nanoSIM x 2	○	
	OPPO Find X3 Pro SIMフリー版	nanoSIM x 2	○	
	OPPO Find X2 Pro OPG01	nanoSIM	-	
	Reno5 A SIMフリー版	nanoSIM x 2	○	
	A54 5G SIMフリー版	nanoSIM x 2	○	
	OPPO A73	nanoSIM	-	
	Reno3 A	nanoSIM x 2	-	
	R17 Neo	nanoSIM x 2	-	
	A5 2020	nanoSIM x 2	-	
	Reno A	nanoSIM x 2	-	
	Reno 10x Zoom	nanoSIM x 2	-	
	AX7	nanoSIM x 2	-	
	R17 Pro	nanoSIM x 2	-	
	Find X	nanoSIM x 2	-	
R15 Pro	nanoSIM x 2	-		
R15 Neo	nanoSIM x 2	-		
R11s	nanoSIM x 2	-		
株式会社ビクセラ	PIX-MT100	microSIM	-	
Polaroid	Polaroid Smart Phone LINEAGE	標準SIM	-	
	PolaSma	標準SIM	-	
Samsung	Galaxy S22 SCG13	nanoSIM	○	
	Galaxy S22 SC-51C	nanoSIM	○	
	Galaxy M23 5G	nanoSIM x 2	○	
	Galaxy A51 5G SCG07	nanoSIM	○	
	Galaxy Note20 Ultra 5G SCG06	nanoSIM	○	
	Galaxy Z Flip 5G SCG04	nanoSIM	○	
	Galaxy S20+ 5G SCG02	nanoSIM	○	
	Galaxy S20 5G SCG01	nanoSIM	○	
	Galaxy A51 5G SC-54A	nanoSIM	○	
	Galaxy Note20 Ultra 5G SC-53A	nanoSIM	○	
	Galaxy S20+ 5G SC-52A	nanoSIM	○	
	Galaxy S10 SC-03L	nanoSIM	-	
	Galaxy S10 SCV41	nanoSIM	-	
	Galaxy S7 edge SC-02H	nanoSIM	-	
	Galaxy Active neo SC-01H	nanoSIM	-	
	Galaxy S6 SC-05G	nanoSIM	-	
	Galaxy S6 edge SC-04G	nanoSIM	-	
	Galaxy Note Edge SC-01G	microSIM	-	
	Galaxy S5 ACTIVE SC-02G	microSIM	-	
	Gear S	nanoSIM	-	
	GALAXY S5 SC-04F	microSIM	-	
	GALAXY Note 3 SC-01F	microSIM	-	
	GALAXY S4 SC-04E	microSIM	-	
	GALAXY S III α SC-03E	microSIM	-	
	GALAXY Note II SC-02E	microSIM	-	
	GALAXY Note SC-05D	microSIM	-	
	GALAXY S III SC-06D	microSIM	-	
	GALAXY NEXUS SC-04D	標準SIM	-	
	GALAXY S II LTE SC-03D	標準SIM	-	
	GALAXY S II SC-02C	標準SIM	-	
	GALAXY S SC-02B	標準SIM	-	
	GALAXY Tab 7.7 Plus SC-01E	microSIM	-	
	GALAXY Tab 7.0 Plus SC-02D	標準SIM	-	
GALAXY Tab 10.1 LTE SC-01D	標準SIM	-		
GALAXY Tab SC-01C	標準SIM	-		
SIRIN LABS	FINNEY	nanoSIM	-	
	AQUOS R9 SIMフリー版	nanoSIM	○	
	AQUOS wish4 SIMフリー版	nanoSIM	○	
	AQUOS sense8 SIMフリー版	nanoSIM	○	
	AQUOS R8 pro SIMフリー版	nanoSIM	○	
	AQUOS R8 SIMフリー版	nanoSIM	○	
	AQUOS wish3 SIMフリー版	nanoSIM	○	
	AQUOS sense7 SIMフリー版	nanoSIM	○	
	AQUOS wish SIMフリー版	nanoSIM	○	

	AQUOS sense6 SIMフリー版	nanoSIM	○		
	AQUOS R6 SIMフリー版	nanoSIM x 2	○		
	AQUOS zero5G basic DX SHG02	nanoSIM	○		
	AQUOS R5G SHG01	nanoSIM	○		
	AQUOS sense5G SHG03	nanoSIM	○		
	AQUOS sense5G SIMフリー版	nanoSIM x 2	○		
	AQUOS sense4 plus SIMフリー版	nanoSIM x 2	—		
	AQUOS sense4 SIMフリー版	nanoSIM x 2	—		
	AQUOS zero2 SH-M13	nanoSIM x 2	—		
	AQUOS sense3 plus SH-M11	nanoSIM x 2	—		
	AQUOS sense3 SH-M12	nanoSIM x 2	—		
	AQUOS R2 compact SH-M09	nanoSIM	—		
	AQUOS zero SH-M10	nanoSIM	—		
	SH-07F	microSIM	—		
	SH-03E	microSIM	—		
	AQUOS sense2 SH-M08	nanoSIM	—		
	AQUOS sense plus SH-M07	nanoSIM	—		
	AQUOS R compact SH-M06	nanoSIM	—		
	AQUOS sense lite SH-M05	nanoSIM	—		
	AQUOS SH-M04-A	nanoSIM	—		
SHARP	AQUOSケータイ SH-N01	nanoSIM	—		
	RoBoHoN SR01MW	nanoSIM	—		
	AQUOS SH-M02	nanoSIM	—		
	AQUOS sense5G SH-53A	nanoSIM	○		
	AQUOS ZETA SH-04H	nanoSIM	—		
	AQUOS Compact SH-02H	nanoSIM	—		
	Disney Mobile on docomo DM-01H	nanoSIM	—		
	AQUOS ZETA SH-01H	nanoSIM	—		
	AQUOS EVER SH-04G	nanoSIM	—		
	AQUOS ZETA SH-03G	nanoSIM	—		
	AQUOS ZETA SH-01G	nanoSIM	—		
	AQUOS ZETA SH-04F	microSIM	—		
	AQUOS PHONE si SH-07E	microSIM	—		
	AQUOS PHONE ZETA SH-06E	microSIM	—		
	AQUOS PHONE EX SH-04E	microSIM	—		
	AQUOS PHONE ZETA SH-02E	microSIM	—		
	AQUOS PHONE si SH-01E	microSIM	—		
	AQUOS PHONE sv SH-10D	microSIM	—		
	AQUOS PHONE st SH-07D	microSIM	—		
	AQUOS PHONE slider SH-02D	microSIM	—		
	AQUOS PHONE ZETA SH-09D	microSIM	—		
	AQUOS PHONE SH-06D	microSIM	—		
	AQUOS PHONE SH-01D	microSIM	—		
	AQUOS PHONE f SH-13C	microSIM	—		
	AQUOS PHONE SH-12C	標準SIM	—		
	LYNX 3D SH-03C	標準SIM	—		
	LYNX SH-10B	標準SIM	—		
	AQUOS PAD SH-08E	microSIM	—		
	SONY	Sony Tablet P	標準SIM	—	
		Sony Tablet S	標準SIM	—	
	TJC	StarQ Q5001	microSIM / 標準SIM	—	
	UPQ	UPQ Phone A01	microSIM x 2	—	
	Wiko	Tommy3 Plus	microSIM x 2	—	
		VIEW	microSIM x 2	—	
	Xiaomi	Redmi Pad SE 8.7 4G SIMフリー版	nanoSIM x 2	—	
		POCO F6 Pro SIMフリー版	nanoSIM x 2	○	
Redmi Note 13 Pro+ 5G SIMフリー版		nanoSIM	○		
Xiaomi 14 Ultra SIMフリー版		nanoSIM x 2	○		
Redmi 12 5G SIMフリー版		nanoSIM	○		
POCO F4 GT SIMフリー版		nanoSIM x 2	○		
Redmi 12C SIMフリー版		nanoSIM x 2	—		
Redmi Note 11 Pro 5G SIMフリー版		nanoSIM	○		
Redmi Note 10T SIMフリー版		nanoSIM	○		
Redmi Note 11 SIMフリー版		nanoSIM x 2	—		
Xiaomi 13T Pro SIMフリー版		nanoSIM	—		
Xiaomi 12T Pro SIMフリー版		nanoSIM	○		
Xiaomi 11T Pro SIMフリー版		nanoSIM x 2	○		
Xiaomi 11T SIMフリー版		nanoSIM x 2	○		
Mi 11 Lite 5G SIMフリー版		nanoSIM x 2	○		
Redmi Note 10 Pro SIMフリー版		nanoSIM x 2	—		
Redmi 9T SIMフリー版		nanoSIM x 2	—		
Mi Note 10 Lite SIMフリー版	nanoSIM x 2	—			
Redmi Note 9S SIMフリー版	nanoSIM x 2	—			
Mi Note 10 SIMフリー版	nanoSIM x 2	—			
X-RIDE	FT351	標準SIM	—		
ZTE	nubia Ivy	nanoSIM	○		
	nubia Flip 5G	nanoSIM	○		
	ZTE a1 ZTG01	nanoSIM	○		
	AXON 7	nanoSIM x 2	—		
	Blade E02	nanoSIM x 2	—		
	Blade V8	nanoSIM x 2	—		
	AXON Mini	nanoSIM x 2	—		
Blade S7	nanoSIM / microSIM	—			

	Blade V6	microSIM	-	
	MF98N	microSIM	-	
エイビット	スゴい電話	標準SIM	-	
サードウェーブ	Diginnos Mobile DG-W10M	microSIM x 2	-	
フューチャーモデル	NichePhone-S+ MOB-N18-01	nanoSIM	-	
	ez:commu	nanoSIM	-	
	NichePhone-S 4G	nanoSIM	-	
	NichePhone-S MOB-N17-01	nanoSIM	-	
un.mode	un.mode phone01	標準SIM	-	
マウスコンピューター	MB13BCM8S2WL	nanoSIM	-	
	MADOSMA Q501	microSIM	-	
ワイモバイル	GS03	標準SIM	-	
	Pocket WiFi LTE(GL06P)	microSIM	-	
	Pocket WiFi LTE(GL04P)	標準SIM	-	
	Pocket WiFi(GP02)	標準SIM	-	
	Pocket WiFi(GP01)	標準SIM	-	
	Pocket WiFi S(S31HW)	標準SIM	-	
シンセイコーポレーション	novas HOME+CA FREE	microSIM	-	
ソニーモバイルコミュニケーションズ	Xperia 10 VI SIMフリー版	nanoSIM	○	
	Xperia 10 V SIMフリー版	nanoSIM	○	
	Xperia 10 IV SIMフリー版	nanoSIM	○	
	Xperia 10 III Lite SIMフリー版	nanoSIM	○	
	Xperia 5 II SIMフリー版	nanoSIM x 2	○	
	Xperia 1 II SIMフリー版	nanoSIM x 2	-	
	Xperia 10 II SIMフリー版	nanoSIM x 2	-	
	Xperia 5 SIMフリー版	nanoSIM x 2	-	
	Xperia 1 SIMフリー版	nanoSIM x 2	-	
	Xperia 8 Lite SIMフリー版	nanoSIM	-	
	Xperia Ace SIMフリー版	nanoSIM	-	
	Xperia XZ Premium SIMフリー版	nanoSIM	-	
	Xperia J1 Compact	microSIM	-	
	Xperia 5 II SOG02	nanoSIM	○	
	Xperia 5 II SO-52A SIMフリー版	nanoSIM	○	
	Xperia 1 II SO-51A SIMフリー版	nanoSIM	○	
	Xperia X Performance SO-04H	nanoSIM	-	
	Xperia Z5 Premium SO-03H	nanoSIM	-	
	Xperia Z5 Compact SO-02H	nanoSIM	-	
	Xperia Z5 SO-01H	nanoSIM	-	
	Xperia A4 SO-04G	nanoSIM	-	
	Xperia Z4 SO-03G	nanoSIM	-	
	Xperia Z3 Compact SO-02G	nanoSIM	-	
	Xperia Z2 SO-03F	microSIM	-	
	Xperia A2 SO-04F	microSIM	-	
	Xperia Z1 f SO-02F	microSIM	-	
	Xperia A SO-04E	microSIM	-	
	Xperia Z SO-02E	microSIM	-	
	Xperia AX SO-01E	microSIM	-	
	Xperia SX SO-05D	microSIM	-	
	Xperia GX SO-04D	microSIM	-	
	Xperia NX SO-02D	microSIM	-	
	Xperia PLAY SO-01D	標準SIM	-	
	Xperia acro HD SO-03D	標準SIM	-	
	Xperia ray SO-03C	標準SIM	-	
	Xperia acro SO-02C	標準SIM	-	
	Xperia arc SO-01C	標準SIM	-	
	Sony Ericsson mini S515E	標準SIM	-	
	Xperia SO-01B	標準SIM	-	
	Xperia Tablet Z SO-03E	microSIM	-	
パナソニック	CF-LV9WTYQP	nanoSIM	-	
	CF-RZ6LFMQR	nanoSIM	-	
	CF-SV7LFGQR	nanoSIM	-	
	LUMIX CM10	microSIM	-	
	LUMIX CM1	microSIM	-	
パナソニック モバイルコミュニケーションズ	P-01H	microSIM	-	
	P-01G	microSIM	-	
	P-01F	microSIM	-	
	ELUGA P P-03E	microSIM	-	
	ELUGA X P-02E	microSIM	-	
	ELUGA power P-07D	microSIM	-	
	P-04D	microSIM	-	
	P-02D	microSIM	-	
	ELUGA V P-06D	microSIM	-	
	P-01D	標準SIM	-	
	P-07C	標準SIM	-	
ELUGA Live P-08D	microSIM	-		
パナソニック システムネットワークス	TOUGH PAD FZ-N1	nanoSIM	-	
	TOUGH PAD FZ-E1	microSIM	-	
	TOUGH PAD FZ-X1	microSIM	-	
ブラックベリー・リミテッド	BlackBerry PRIV STV100-3	nanoSIM	-	
	BlackBerry Passport SQW100-1	nanoSIM	-	
	BlackBerry Classic SQC100-1	nanoSIM	-	
	VAIO Phone VA-10J	microSIM	-	

日本通信	IDEOS	標準SIM	-	
	b-mobileWiFi BM-MF30	標準SIM	-	
FCNT	arrows We2 M07	nanoSIM	○	
	arrows We2 Plus M06	nanoSIM	○	
富士通	arrows NX9 F-52A	nanoSIM	○	
	F-07F	microSIM	-	
	F-01E	microSIM	-	
	F-06B	標準SIM	-	
	F-01C	標準SIM	-	
	arrows M05	nanoSIM	-	
	arrows M04	nanoSIM	-	
	arrows M03	nanoSIM	-	
	arrows M02	nanoSIM	-	
	ARROWS M01	microSIM	-	
	arrows SV F-03H	nanoSIM	-	
	arrows NX F-02H	nanoSIM	-	
	arrows Fit F-01H	nanoSIM	-	
	ARROWS NX F-04G	nanoSIM	-	
	ARROWS NX F-02G	nanoSIM	-	
	ARROWS NX F-05F	microSIM	-	
	ARROWS NX F-01F	microSIM	-	
	ARROWS NX F-06E	microSIM	-	
	ARROWS Kiss F-03E	microSIM	-	
	ARROWS X F-02E	microSIM	-	
	ARROWS Me F-11D	microSIM	-	
	らくらくスマートフォン F-12D	microSIM	-	
	ARROWS V F-04E	microSIM	-	
	Disney Mobile on docomo F-08D	microSIM	-	
	REGZA Phone T-02D	microSIM	-	
	ARROWS μ F-07D	microSIM	-	
	F-03D Girls'	microSIM	-	
	F-09D ANTEPRIMA	microSIM	-	
	ARROWS X F-10D	microSIM	-	
	ARROWS X LTE F-05D	microSIM	-	
	F-12C	標準SIM	-	
	ARROWS Tab F-05E	microSIM	-	
	ARROWS Tab LTE F-01D	microSIM	-	
	Si-L10	microSIM	-	
富士通東芝モバイルコミュニケーションズ	REGZA Phone T-01C	標準SIM	-	
京セラ	DURA FORCE PRO	nanoSIM	-	
	S301	nanoSIM	-	
	TORQUE SKT01	microSIM	-	
NTTレゾナント	g07	nanoSIM / microSIM	-	
	g05	nanoSIM / microSIM	-	
	g04	nanoSIM	-	
	g03	nanoSIM x 2	-	
	g02	nanoSIM x 2	-	
	g01	標準SIM	-	
NTTドコモ	BF-01D	標準SIM	-	
	モバイルWi-Fiルーター HW-01C	標準SIM	-	
	モバイルWi-Fiルーター BF-01B	標準SIM	-	
NTT西日本	光ポータブルLTE PWR-N1000	microSIM	-	
	光ポータブル PWR-Q200	標準SIM	-	
NTT東日本・NTT西日本	光ポータブル PWR-100F	標準SIM	-	
SONY	PlayStation Vita PCH-1100	標準SIM	-	
	VAIO Zシリーズ 無線WAN(LTE)搭載モデル	標準SIM	-	
	VAIO type Z ワイヤレスWAN(FOMA)搭載モデル	標準SIM	-	
VAIO株式会社	VAIO A12	microSIM	-	
	VAIO Phone A VPA051	nanoSIM / microSIM	-	
	VAIO Phone Biz VPB051	nanoSIM / microSIM	-	
	VAIO S11	microSIM	-	
協和ハーモネット	HE-WR01	標準SIM	-	
富士ソフト	+F FS050W	nanoSIM	○	
	+F FS040W	nanoSIM	-	
	+F FS030W	microSIM	-	
	+F FS020W	標準SIM	-	
	FS010W	標準SIM	-	
	WM340	標準SIM	-	
日本電気	N-01G	microSIM	-	
	MEDIAS TAB UL N-08D	microSIM	-	
日本HP	HP EliteBook 830 G5	microSIM	-	
	HP ENVY 12 x2	nanoSIM	-	
	Elite x3	nanoSIM	-	
	ElitePad 900 for DOCOMO docomo版	microSIM	-	
ネクス	LTEモバイルルーター (NI-760S)	標準SIM	-	
トリニティ株式会社	NuAns NEO [Reloaded]	microSIM	-	
	NuAns NEO	microSIM	-	
ピーアアップ	Mode1 Retro II MD-06P	nanoSIM x 2	-	
	Mode1 GRIP MD-05P	nanoSIM x 2	-	
	Mode1 MD01P	microSIM	-	
	FREETEL REI FTJ161B	nanoSIM / microSIM	-	

プラスワン・マーケ ティング	FREETEL MUSASHI FTJ161A	microSIM x 2	-	
	FREETEL Prior3S LTE FTJ152B	nanoSIM / microSIM	-	
	FREETEL KIWAMI FTJ152D	nanoSIM / microSIM	-	
	FREETEL KATANA 01 FTJ152E	microSIM x 2	-	
	FREETEL Prior3 LTE FTJ152A	microSIM / 標準SIM	-	
	FREETEL Miyabi FTJ152C	microSIM x 2	-	
	FREETEL Simple	標準SIM x 2	-	
	FREETEL Prior2 FT142A	microSIM / 標準SIM	-	
	FREETEL prior2 LTE	microSIM	-	
	FREETEL XM	microSIM	-	
	FREETEL Prior	標準SIM	-	
テックウィンド株式会 社	CLIDE 9(3G081i)	標準SIM	-	
	CLIDE 10(TC97RA1)	標準SIM	-	
aiwa	JA2-SMP0601	nanoSIM x 2	-	
	aiwa phone B-2	nanoSIM x 2	-	
	aiwa tab AB10L	microSIM	-	
株式会社ピクセラ kashimura	PIX-RT100	標準SIM	-	
	無線LANルーター/USB SIMフリー 4G KD-249	nanoSIM	-	

※動作確認端末一覧に掲載されていない端末は、利用可能な通信方式や周波数が合致していてもご利用いただけない場合があります。

※ご利用の端末によっては通信可能エリアでも、電波強度を表すアンテナや通信中アイコンが表示されない場合があります。